

# RÈGLES GOSIGHT

## Forfait Base \*

\* D'autres règles personnalisées peuvent être ajoutées.

### Ralenti moteur

Lorsque le véhicule est sur l'ignition "ON", après 5 minutes de marche au ralenti, la règle se déclenche.

### Excès de vitesse

Cela dépend de la règle prédéfinie.

**Geotab** (Préconfigurer) : Une vidéo déclenche lorsque le chauffeur roule 8 km/h au-dessus de la limite de la vitesse autorisée (selon les données de Google Maps) pour plus de 20 secondes.

**Personnalisée** : Si vous créez une règle qui stipule qu'il est interdit de dépasser de plus de 15 km/h la limite de vitesse autorisée (selon les données de Google Maps) pendant plus de 20 secondes, lorsqu'un conducteur dépasse cette limite après ce délai, la règle s'active et génère une vidéo.

### Accélération Rapide

Cette règle se base sur l'ignition à "ON", la mesure d'accélération vers l'avant ou le freinage et la force G positive. Elle se déclenche quand une accélération brusque provoque une force g supérieure à la valeur configurée acceptable pour le véhicule.

Par exemple, si un camion accélère et atteint la force G positive de 0.29\* trop rapidement (0.5 sec.), la règle est déclenchée et une vidéo est générée automatiquement.

\* La force G dépend du type de véhicule - Léger (0.43 G), Semi-Léger (0.36 G) ou Lourd (0.29 G).

# RÈGLES GOSIGHT

## Forfait Base (Suite)

### Freinage Brusque

Cette règle se base sur l'ignition à "ON", la mesure accélération vers l'avant ou freinage et la force G négative. Elle se déclenche lorsqu'un événement de freinage brusque d'une force g supérieure à la valeur programmée s'exerce sur le véhicule. Par exemple, si un camion ralentit et atteint la force G négative de -0.47\* trop rapidement (0.7 sec.), la règle est déclenchée et une vidéo est générée automatiquement.

\* La force G dépend du type de véhicule - Léger (-0.61 G), Semi-Léger (-0.54 G) ou Lourd (-0.47 G).

## Forfait Pro

Inclus les règles du Forfait Base et l'Intelligence Artificielle AttriX

### Avertissement de collision imminente

**Avertissement sonore : Oui**

Cet événement signale une possible collision avec le véhicule à l'avant si la distance entre les deux véhicules est trop courte. La règle est déclenchée si le temps avant collision en cas de freinage brusque est inférieur à 0,6 secondes et que le camion roule à 40 mph (64.37 km/h).

### Déviations de voie

**Avertissement sonore : Non**

Cet événement se déclenche lorsqu'un véhicule quitte sa voie sur une route à double marquage. La dashcam surveille les marqueurs de voie pour détecter les déviations. Une déviation de voie est considérée comme un événement si elle dure 4,5 secondes à 30 mph (48.28 km/h).

# RÈGLES GOSIGHT

## Forfait Pro (Suite)

Inclus les règles du Forfait Base et l'Intelligence Artificielle AttriX

### Violation de la limite de vitesse

#### Avertissement sonore : Non

Un événement de violation est généré lorsque la vitesse autorisée sur la route est dépassée. La règle s'applique si la vitesse dépasse de 35 mph (56,33 km/h) la limite permise.

### Panneau d'arrêt

#### Avertissement sonore : Oui

Un événement est déclenché lorsque le véhicule ne s'arrête pas à un panneau "Stop". La règle s'applique si l'IA détecte le panneau et que le camion ne commence pas à ralentir dans la seconde qui suit, continuant à rouler à 5 mph (8,05 km/h) ou plus en approchant du panneau.

### Talonnage

#### Avertissement sonore : Oui

Cet événement se déclenche lorsque le véhicule suit de trop près le véhicule devant lui pendant une durée prolongée. La proximité est déterminée par le temps avant collision (TTC). La règle est activée si le véhicule roule à 40 mph (64.37 km/h) ou plus pendant 10 secondes et se rapproche à 0,4 secondes d'une collision en cas de freinage brusque.

## BIENTÔT DISPONIBLE :

### Forfait ProPlus

Inclus les règles du Forfait Base, l'Intelligence Artificielle AttriX & DMS \*

\* Système de surveillance du conducteur